



---

**Attention** Pour éviter d'endommager la caméra, ne connectez jamais simultanément plusieurs types d'alimentation (fiche d'alimentation PoE IEEE 802.3 Ethernet ou 12 VCC ou 24 VCA).

---

## Réglage du champ de vision

---

1. Connectez un moniteur analogique à la connexion de sortie vidéo à l'arrière de la caméra.
2. Desserrez les vis de blocage du zoom et de mise au point sur l'objectif. Réglez le champ de vision et la mise au point de l'objectif pour obtenir l'image souhaitée sur le moniteur.
3. Resserrez les vis de blocage et de mise au point une fois le réglage effectué.

## Configuration du réseau

---

### Honeywell IP Utility

**Remarque** Avant d'installer et d'employer l'outil Honeywell IP Utility, vérifiez que la caméra est connectée à votre réseau par un câble Ethernet CAT5.

---

Pour découvrir les caméras du réseau et configurer leur connectivité réseau, vous devez d'abord installer l'outil IP Utility. Consultez le guide de référence pour connaître la configuration minimale du système. Vous devez avoir des privilèges d'administrateur Windows pour la station de travail sur laquelle l'outil Honeywell IP Utility est installé.

1. Insérez le CD. Le programme d'exécution automatique démarre l'installation. Si le programme d'exécution automatique ne démarre pas, explorez le lecteur de CD et exécutez le fichier **Honeywell IP Utility Setup.exe**.
2. Procédez comme suit dans l'Assistant InstallShield.
3. Connectez-vous à l'outil IP Utility :
  - a. Double-cliquez sur l'icône IP Utility (📁) sur le bureau. La boîte de dialogue de connexion s'affiche.
  - b. Dans la liste **Username**, sélectionnez **Administrator** ou **Guest**.
  - c. Tapez le **mot de passe** respectant la casse, puis cliquez sur 📁. Les mots de passe par défaut sont **1234** (Administrator) ou **guest** (utilisateur Guest).

### Configuration du réseau

1. Une fois que vous êtes connecté, les périphériques sur le réseau sont automatiquement découverts et répertoriés dans le volet **Discovery**. Après la trouvée initiale, une actualisation automatique continue à rechercher les périphériques réseau ajoutés ou retirés.
2. Connectez-vous à la caméra en double-cliquant dessus dans le volet **Discovery** ou en la sélectionnant et en cliquant sur 📁.

3. Configurez les paramètres réseau IP :
  - **Automatiquement.** Connectez-vous au périphérique, cliquez sur l'onglet **System**, sélectionnez **Obtain an IP Address automatically**, puis cliquez sur **Apply**. Les paramètres réseau sont affectés à partir du serveur réseau automatiquement. Saisissez le nom du périphérique.
  - **Manuellement.** Connectez-vous au périphérique, cliquez sur l'onglet **System**. Vérifiez que **Obtain an IP Address automatically** n'est pas sélectionné, puis entrez le nom du périphérique, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et l'adresse MAC. Cliquez sur **Apply**.

**Attention** Vérifiez les valeurs des paramètres réseau IP avant de les valider. Des valeurs incorrectes pourraient provoquer un incident lors de la connexion de l'outil au périphérique.

---



**Remarque** Contactez votre administrateur réseau si vous rencontrez des problèmes liés au réseau ou si vous avez des questions sur le réseau.

---

## Mise en route de la caméra

---

La caméra a un client Web qui vous permet de visualiser de la vidéo et de configurer des paramètres de périphérique pour la caméra à l'aide d'un navigateur Web standard. Consultez le document **EQUIP™ Series Network Camera Reference Guide** pour configurer votre navigateur Web afin de visualiser de la vidéo. Pour vous connecter à l'application cliente Web :

1. Lancez Internet Explorer et entrez l'URL (adresse IP) de la caméra réseau.  
Ou lancez l'application cliente Web depuis l'outil IP Utility en cliquant sur **Launch Browser**.
2. Sélectionnez le nom d'utilisateur comme **Administrator** ou **Guest**.
3. Entrez le mot de passe respectant la casse et cliquez sur 📁. Les mots de passe par défaut sont **1234** (Administrateur) ou **guest** (utilisateur Invité).

# Honeywell

www.honeywellvideo.com  
+1.800.796.CCTV (Amérique du Nord uniquement)  
HVSsupport@honeywell.com

Document 800-00877 – Rév. C – 08/08